

**Bomba de Ar Elétrica Quick-Fill™**  
**Compressor elétrico de alta capacidade**  
 58609 / 68609

**220 - 240 V~, 50 Hz, 110 W, 12 V --- 75 W Class I**

**Instruções de Operação**

**ATENÇÃO:** SOMENTE PARA USO RESIDENCIAL. USE SOMENTE NA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA 220 - 240V AC NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, SE ELE SE ESTRAGAR O APARELHO DEVE SER INUTILIZADO.


**ATENÇÃO:** ESTE APARELHO APENAS DEVE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 8 ANOS E PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, SE TIVEREM RECEBIDO SUPERVISÃO OU INSTRUÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE FORMA SEGURA E COMPREENSIVA PARA OS PERIGOS ENVOLVIDOS.

**ATENÇÃO:** AS CRIANÇAS NÃO DEVEM BRINCAR COM O APARELHO. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEVEM SER FEITA POR CRIANÇAS SEM SUPERVISÃO.

**RISCO COM ACIDENTES:** NÃO DIRECIONE A CORRENTE DE AR PARA O ROSTO OU QUALQUER OUTRA PARTE DO CORPO.

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:** NÃO DEIXE EXPOSTO NA CHUVA OU LUGAR MOLHADO DURANTE O USO. GUARDE EM AMBIENTE INTERNO E SECO.

**RISCO DE INCÊNDIO:** NÃO USE POR MAIS DE 20 MINUTOS ININTERRUPTO NA POSIÇÃO "ALTO VOLUME-BAIXA PRESSÃO" E NÃO MAIS QUE 5 MINUTOS ININTERRUPTO EM "BAIXO VOLUME-ALTA PRESSÃO".



**INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

1. Conecte a mangueira de ar da bomba (use a frente para inflar e a parte de traz para desinflar).
  2. Escolha a voltagem: 12V DC acendedor de cigarro ou tomadas residenciais 220 - 240V AC
  3. Kies de juiste adapter op de slang.
  4. Para inflar rapidamente artigos como colchões e brinquedos use a posição "-" (alto volume-baixa pressão).
  5. Ligue o interruptor para posição "=" (baixo volume-alta pressão) para inflar produtos que requer maior pressão como bolas e botes de pesca.
- NOTA:** Sempre comece inflando com a posição "-" alto volume-baixa pressão e então ligue o interruptor "=" baixo volume-alta pressão se necessário. 0.083MPa (0.83bar) máximo.
6. Infle o produto. **NOTA:** Não infle demasiadamente para evitar danos ao produto.
  7. Para desligar pressione "0".

**MODO DE GUARDAR**

Não é requerida manutenção específica para bomba de air.

Quando não estiver em uso guarde as mangueiras e acessórios na embalagem do produto.

— GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES —

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd. Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
 www.intexcorp.com